



EXTRATOR AUTOMÁTICO DE SOLAS EM P.U.




Programar um ciclo de extração é muito simples:

O operador deve digitar as 3 coordenadas do ponto de extração (Direita, Em frente, Em baixo, expressas em mm.).

Não é necessário parar a rotativa.



POSSIBILIDADE de CARREGAR UM DETERMINADO CICLO DE EXTRAÇÃO QUE JÁ FOI SALVO ANTERIORMENTE, DIGITANDO OS DOIS SEGUINTE DADOS: ARTIGO E NÚMERO DA FORMA



O equipamento inclui:

- 01 robô 6 eixos
- 01 sistema de controle (software)
- 01 dispositivo provido de ganchos automáticos
- 01 PC com funções de programação, controle e autodiagnose

Proteções contra acidentes segundo as normas usuais vigentes



AUTOMATION & SOFTWARE
FOR SHOE-MAKERS

AUTEC SAS
Via Genova 26, 56038 Ponsacco (PI) ITALY

Tel.: +39 0587 736027

Fax: +39 0587 734907

E-mail: info@autecautomation.com

Web-site: www.autecautomation.com