




DESCARREGAR SOLAS PARA LAVAGEM E EMPILHAMENTO DAS CAIXAS





Este equipamento prevê: descarregar automaticamente as solas depois que estiverem lavadas, virar as caixas, empilhar as caixas cheias. As solas são transportadas automaticamente na direção de um único ponto de recolhimento. Aqui as solas são viradas automaticamente numa cesta até enchê-la.

Quando a cesta está cheia, o equipamento detecta e empilha as caixas. Uma nova cesta é tirada da pilha das caixas vazias. Substancialmente se começa de uma situação de cestas empilhadas vazias e se obtém pilhas de cestas cheias de solas.

AUTOMATION & SOFTWARE
FOR SHOE-MAKERS

AUTEC SAS
Via Genova 26, 56038 Ponsacco (PI) ITALY

Tel.: +39 0587 736027

Fax: +39 0587 734907

E-mail: info@autecautomation.com

Web-site: www.autecautomation.com